

KILOGRAMMES

THE PUFFER

Mode d'emploi
User manual

THE PUFFER

CONTENU


The Puffer.....	1pc
Câble USB-C.....	1pc
Mode d'emploi.....	1pc

SPÉCIFICATIONS

Batterie.....	500mah / Aluminium polymère 13350
Tension.....	2,0V / 2,4V / 3,0V / 3,6V / 4,2V
Résistance.....	0.8-2.0ohm
Filetage cartouche.....	Norme 510
Taille maximale de cartouche.....	14 × 60 mm (2ml)
Taille de l'appareil.....	93 × 48 × 20mm
Chargement.....	USB TYPE-C
Temps de charge.....	90 minutes

MODE D'EMPLOI: DÉMARRAGE RAPIDE

- 1** Chargez complètement l'appareil avant votre première utilisation. Le voyant A deviendra vert une fois la batterie complètement chargée. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation avant utilisation.
- 2** Retirez le connecteur magnétique B et vissez fermement la cartouche (non-fournie) de votre choix dans le connecteur 510 C.
- 3** Insérez le connecteur magnétique de l'appareil dans la partie haute D et assurez-vous que le connecteur magnétique inférieur est correctement reconnecté. La lumière clignotera 2 fois en blanc s'il est correctement connecté. La lumière ne clignotera pas s'il n'est pas correctement connecté.
- 4** Si l'appareil est éteint, appuyez 5 fois sur le bouton d'alimentation E pour l'allumer. Appuyez 3 fois sur le bouton d'alimentation si vous souhaitez modifier la tension.
- 6** Aspirez 2 courtes bouffée via l'embout buccal F pour activer le mode de préchauffage. Vous pouvez également appuyer sur le bouton inférieur 2 fois pour activer le mode de préchauffage. Le temps de préchauffage dure 15 secondes à 2,0 V. Une fois le préchauffage terminé, l'appareil se réglera automatiquement sur la tension précédemment sélectionnée.
- 7** Inspirez par l'embout buccal pour profitez de votre vape.



PRÉCHAUFFAGE

Le Puffer dispose de 2 méthodes de préchauffage :

Méthode manuelle Après avoir allumé l'appareil, appuyez 2 fois en continu sur le bouton pour passer en mode préchauffage. Le temps de préchauffage est de 15 secondes et la tension de sortie de préchauffage est de 2,0 V. Le voyant clignote lentement en jaune pendant le préchauffage.

Méthode buccale Avec votre bouche, inspirez rapidement 2 fois sur l'embout buccal pour activer le mode préchauffage. Le processus de préchauffage est identique à celui de la méthode manuelle : le voyant clignote lentement en jaune pendant le préchauffage. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation ou tirez sur l'embout buccal pour arrêter le préchauffage.

TENSION

Appuyez rapidement 3 fois sur le bouton pour modifier le réglage de la tension :

Lumière jaune.....	2,0V
Lumière blanche.....	2,4V
Lumière bleue.....	3,0V
Lumière verte.....	3,6V
Lumière rouge.....	4,2V

BATTERIE

Nous vous conseillons de charger complètement l'appareil avant la première utilisation avec le câble USB-C fourni.

État de la batterie lors de son chargement Lorsque l'appareil est branché au câble USB-C, un voyant rouge brillera pendant la charge. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant deviendra vert.

État de la batterie lors de l'utilisation de l'appareil Lorsque la charge de la batterie sera égale ou inférieure à 30%, un voyant rouge clignotera 5 fois pour vous rappeler de charger l'appareil.

Batterie faible Lorsque la charge de la batterie sera trop faible, le voyant rouge clignotera 8 fois et l'appareil s'éteindra complètement. Il faudra alors brancher l'appareil pour charger la batterie.

Protection de la batterie Après 20 secondes d'utilisation continue, le voyant rouge clignotera 4 fois et le contrôle automatique du temps de vape s'activera afin de préserver la vie de la batterie. Le chauffage s'éteindra, mais pas l'électricité. Appuyez sur le bouton ou tirez sur l'embout buccal pour redémarrer.

Prévention des courts-circuits En cas de court-circuit, le voyant rouge clignotera 10 fois avant d'éteindre complètement l'appareil.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- 1 Retirez la partie haute de l'appareil.
- 2 Essuyez l'extérieur et l'intérieur du connecteur magnétique inférieur avec un coton-tige imbibé d'alcool. Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool pour essuyer tout excès d'huile du connecteur 510.
- 3 Nettoyez les voies d'air intérieures avec un coton-tige imbibé d'alcool.
- 4 Ne plongez aucune partie de l'appareil dans une solution de nettoyage.
- 5 Laissez toutes les pièces sécher complètement à l'air avant de remonter l'appareil et de reprendre l'utilisation.

AVERTISSEMENT

Lisez cette partie avant d'utiliser le Puffer : elle a pour but de vous protéger et d'assurer au produit longévité et efficacité.

- Le Puffer ne doit pas être vendu ou utilisé par des personnes âgées de moins de 18 ans.
- Les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas autorisées à utiliser le Puffer.
- Gardez le Puffer hors de portée des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des animaux.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne démontez pas le Puffer.
- Ne placez pas ou ne chargez pas le Puffer dans une voiture.
- N'utilisez pas de fil ou tout autre objet métallique pour connecter le port de charge afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas ou ne rechargez pas le Puffer lorsque vos mains ou votre corps sont mouillés.
- N'écrasez pas / N'exercez pas de forte pression sur le Puffer.
- N'utilisez pas le Puffer pendant qu'il est en charge.
- Utilisez le Puffer dans un environnement dont la température est située entre 5°C et 35°C.
- Ne gardez pas ou n'utilisez pas le Puffer dans un endroit humide, gras ou instable.
- Ne gardez pas le Puffer dans un endroit fermé pendant une longue période lorsque l'appareil est allumé.
- Ne retournez pas le Puffer et ne l'inclinez pas s'il contient de l'eau. L'eau pourrait s'écouler dans le Puffer et l'endommager.
- Gardez le Puffer à distance de tout objet magnétique.
- Ne placez pas le Puffer dans un endroit où il pourrait tomber.

- Éteignez le Puffer lorsque vous ne l'utilisez pas.

Le Puffer n'est en aucun cas un dispositif médical et n'est en aucun cas destiné à diagnostiquer, traiter, atténuer, guérir ou prévenir une affection, une maladie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner une garantie invalide. Kilogrammes décline également toute responsabilité en cas de non-respect par l'acheteur ou ses clients et/ou utilisateurs de ces instructions.

ENJOY.

KILOGRAMMES.COM
@KILOGRAMMES... / @KILOGRAMMES_KLUB

